


电源软开关



配件清单 编号 名称 数量 单位 主设备 个 电源适配器 个 电池 说明书 本 热敏打印纸 卷 天线 根

请确认所有的附件都在包装盒里面。

纸卷规格及维护

上下页按键

纸 卷 规 格: 纸 宽: 57mm 直径: 50mm 内径:13mm





用抹布加75%酒 精清洁打印头 注意:本终端须由维修人员/专业技术人员安装。 如果您有任何问题,请联系我们:0757-66866898。

Telpo

智能POS终端 产品说明书




5

开机

按下电源软开关



TF卡安装 将TF卡插入下方所示的位置



打印纸安装

- 1. 打开打印纸盖
- 2. 将打印纸卷放入打印纸仓内




- 3. 确认打印纸安装在正确位置,确认后关闭打印纸盖
- 4. 安装完成




SIM卡安装

1. 打开电池盖,将会看到SIM卡槽




2. 将SIM卡放入SIM卡槽,请确保卡的方向正确




电池安装

1. 打开电池盖放入电池,请按照正确方向插入电池端口,同时电池线朝上放置



2. 扣上电池盖,安装完成



- 1)注意:用错误型号电池更换会有爆炸危险
- 2)注意:不要将废弃的电池扔进一般生活垃圾中,应在指定的地方按照规定的方法处理

2

3

4